

Диммер ELF SMART для светодиодов

Система диммеров ELF SMART предназначена для управления интенсивностью светового потока монохромных светодиодных систем.

ELF SMART состоит из пульта дистанционного управления и диммеров. Пульт имеет функцию поддержки до пяти диммеров SMART, и управления яркостью светодиодов от 0 до 100%.

Технические характеристики:

Пульт дистанционного управления ELF SMART для диммера

ПУЛЬТ
ДИСТАНЦИОННОГО
УПРАВЛЕНИЯ ELF
SMART ДЛЯ ДИММЕРА

Артикул	KDD-DIM-L01
Тип сигнала	радио 433 Mhz
Количество каналов управления	5
Регулировка яркости	от 0 до 100%
Тип корпуса	пластиковый/настенный
Степень защиты корпуса	IP20
Габаритные размеры	135x41x19мм
Вес	60г

Диммер для светодиодов ELF SMART

ДИММЕР ДЛЯ
СВЕТОДИОДОВ
ELF SMART

Артикул	KC-32-Smart
Напряжение питания	универсальный 12-32В
Максимальная мощность	120Вт (320Вт)
Синхронизация с другими контроллерами	нет
Дистанционное управление	да
Тип корпуса	пластиковый/настенный
Допустимая температура воздуха, окружающего прибор	-20 °С... +50 °С
Относительная влажность воздуха (при температуре 35°C)	30...80%
Степень защиты корпуса	IP20
Габаритные размеры	178x45x20мм
Вес	100г

Комплектность:

Диммер ELF SMART и пульт дистанционного управления SMART для диммера поставляются отдельно. В комплект входит инструкция.

Описание работы

1. Запуск диммера ELF SMART производится подачей напряжения питания. Внимание! Диммер предназначен для работы в низковольтной сети. Напряжение питания диммера может быть не менее 12V и не более 32V.
2. Для включения системы необходимо нажать на пульте SMART кнопку ON/OFF.
3. Для синхронизации одного из каналов пульта SMART с диммером необходимо при помощи кнопки «CH» выбрать соответствующий канал. Во время нажатия кнопки «CH» будет светиться одна из пяти сигнальных ламп вверху пульта. Каждая из ламп, слева на право соответствует каналам от 1 до 5..
4. После выбора канала пульта необходимо синхронизировать его с одним из диммеров. Для этого нужно нажать клавишу на корпусе диммера, засветится сигнальная лампа. Система синхронизирована. Аналогичным образом необходимо синхронизировать все последующие диммеры (до пяти) с пультом ELF SMART. Система готова к работе.
5. Для управления диммером SMART выберите соответствующий канал на пульте при помощи кнопки «CH».
6. Используйте кнопки «В+» или «В-» для увеличения или уменьшения яркости светодиодной системы. Каждый канал (диммер) системы ELF SMART настраивается отдельно.
7. Для включения и выключения светодиодной системы используйте кнопку ON/OFF.

ДИММЕР ДЛЯ
СВЕТОДИОДОВ
ELF SMART

